

無線マウスの改造 (スイッチで左クリックするための改造)

<準備するもの>

無線マウス、3.5 mmのジャック (メス)、コード、収縮チューブ

半田・半田こて、ホットボンド、ドライバー、ニッパー、

	<p>今回はMサイズのもので実施。コードを外に出しジャックをつける形なら、中のスペースが広くなくても改造出来る事多い。</p>		<p>⑤この部分にコードを半田付けします。 (今回は黒マジックで印を付けています)</p>
	<p>①裏面のゴムのところをきれいに外します。</p>		<p>⑥半田付けします (赤・黒関係ありません)</p>
	<p>②ネジはこんな形です。</p>	 	<p>⑦コードはこの形で穴に通します。 (今回は穴を開けています) ジャックに半田付けする前に必ずジャックのキャップと収縮チューブを通しておきます。</p>
	<p>③マウス本体を外します。</p>		<p>⑧半田付けが終わったら穴の所でホットボンドでコードを止めます。 本体を閉じ、ねじ止めし、滑り止めを再度貼り完成です。</p>
 	<p>④中はこんな感じです。基盤を外します。</p>	 	